

Horno de Microondas

USO y CUIDADO

Introducción.....	2	Limpieza y cuidado.....	18-21
Precauciones para el uso de microondas.....	3	Servicio técnico.....	22
Instrucciones de seguridad importantes.....	4-7	Garantía.....	23
Nombres de las piezas y accesorios del horno.....	8		
Funcionamiento.....	9-16		
Mantenimiento.....	17		

2 INTRODUCCIÓN

Bienvenido a nuestra *familia*

Gracias por elegir Frigidaire para su hogar. Vemos su compra como el comienzo de una larga relación juntos.

Este manual es su recurso para el uso y cuidado de su producto. Por favor léalo antes de usarlo. Consérvelo a mano para una consulta rápida. Si algo no funciona correctamente, la sección de solución de problemas le ayudará a resolver los inconvenientes más comunes.

En www.frigidaire.com encontrará preguntas frecuentes, consejos y vídeos útiles, productos de limpieza y accesorios para la cocina y el hogar.

Estamos a tu disposición. Visite nuestro sitio web, chatee con un agente o llámenos si necesita ayuda. Es posible que podamos ayudarle a evitar una visita del servicio técnico. Si necesita asistencia técnica, podemos ponérsela en marcha.

Hagámoslo oficial Asegúrese de registrar su producto.

Guarde la información de su producto aquí para que sea fácil de encontrar.

Número de modelo: _____


Número de serie: _____

Fecha de compra: _____

¡Hagámoslo oficial! Asegúrese de registrar su producto.

Visítenos en Frigidaire.com/register

O utilice su dispositivo móvil para escanear el código QR.



Ubicación del número de serie

PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN A UN EXCESO DE ENERGÍA DE MICROONDAS

No intente utilizar este horno con la puerta abierta, ya que el funcionamiento con la puerta abierta puede provocar una exposición nociva a la energía de microondas. Es importante no anular ni manipular los bloqueos de seguridad. No coloque ningún objeto entre la cara frontal del horno y la puerta ni permita que se acumule suciedad o residuos de limpiador en las superficies de sellado.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas, incendios, lesiones personales o exposición a un exceso de energía de microondas:

No utilice el horno si está dañado. Es particularmente importante que la puerta del horno cierre correctamente y que no haya daños en la:

- (1) PUERTA (doblada)
- (2) BISAGRAS Y CIERRES (rotos o sueltos)
- (3) JUNTAS DE LA PUERTA Y SUPERFICIES DE SELLADO.

El horno no debe ser ajustado o reparado por nadie excepto por personal de servicio debidamente calificado.

Este dispositivo cumple con la parte 18 de las normas de la FCC.

INTERFERENCIAS DE RADIO

- El funcionamiento del horno de microondas puede causar interferencias en su radio, TV o equipos similares.
- Cuando haya interferencia, puede reducirse o eliminarse tomando las siguientes medidas:
 - Limpie la puerta y la superficie de sellado del horno.
 - Reoriente la antena receptora de radio o televisión.
 - Reubique el horno de microondas con respecto al receptor.
 - Aleje el horno de microondas del receptor.
 - Enchufe el horno de microondas en un tomacorriente diferente para que el mismo y el receptor estén en circuitos derivados diferentes.

UTENSILIOS

PRECAUCIÓN

- Riesgo de lesiones personales
 - Los utensilios bien cerrados podrían explotar. Los recipientes cerrados deben abrirse y las bolsas de plástico deben perforarse antes de cocinar.
 - Consulte las instrucciones sobre "Materiales que puede utilizar en el horno microondas o que debe evitar en el horno microondas". Puede haber ciertos utensilios no metálicos que no sean seguros para usar en el microondas. En caso de duda, puede probar el utensilio en cuestión siguiendo el procedimiento que se indica a continuación.
- Prueba con utensilios:**
- Llene un recipiente apto para microondas con 1 taza de agua fría (250 ml) junto con el utensilio en cuestión.
 - Cocer a máxima potencia durante 1 minuto.
 - Palpe con cuidado el utensilio. Si el utensilio vacío está caliente, no lo utilice para cocinar con microondas.
 - No exceda el tiempo de cocción de 1 minuto.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

4 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES


Lea todas las instrucciones antes de utilizar este aparato.

Este manual contiene importantes símbolos e instrucciones de seguridad. Preste atención a estos símbolos y siga todas las instrucciones dadas.

No intente instalar o utilizar el aparato hasta que haya leído las advertencias de seguridad de este manual. Los elementos de seguridad de este manual están etiquetados con una ADVERTENCIA o PRECAUCIÓN según el tipo de riesgo.

Las advertencias e instrucciones importantes que aparecen en esta guía no pretenden cubrir todas las condiciones y situaciones posibles que puedan ocurrir. Se debe tener sentido común, precaución y cuidado al instalar, mantenimiento o funcionamiento de su aparato.

DEFINICIONES

 Éste es el símbolo de alerta de seguridad. Se utiliza para alertar sobre posibles riesgos de lesiones personales. Obedezca todos los mensajes de seguridad que siguen a este símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.

ADVERTENCIA

Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede causar la muerte o lesiones graves.

PRECAUCIÓN

Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.

NOTA

Indica una referencia breve e informal, algo escrito para ayudar a la memoria o para futuras referencias.

IMPORTANTE

Indica información sobre la instalación, el funcionamiento o el mantenimiento que es importante pero no está relacionada con el peligro.

NOTA

REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS

La potencia nominal del producto es de 120 voltios CA, 60 hercios, 1,5 kilovatios y 14,2 amperios. Este producto debe conectarse a un circuito de alimentación independiente y exclusivo con el voltaje y la frecuencia adecuados. El tamaño del cable debe cumplir los requisitos del Código Eléctrico Nacional o del código local vigente para esta potencia en kilovatios. El cable de alimentación y el enchufe deben conectarse a una toma de corriente separada y dedicada de 15 a 20 amperios con conexión a tierra. La caja de salida debe estar ubicada en el gabinete encima del horno microondas.

La caja de salida y el circuito de alimentación deben ser instalados por un electricista cualificado y cumplir con el Código Eléctrico Nacional o el código local vigente.

IMPORTANTE

1. Si tiene alguna duda sobre la conexión a tierra o las instrucciones eléctricas, consulte a un electricista o técnico cualificado.
2. Ni Electrolux ni el distribuidor pueden aceptar ninguna responsabilidad por daños al horno microondas o lesiones personales resultantes de no observar los procedimientos correctos de conexión eléctrica.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Cuando se utilicen aparatos eléctricos de seguridad básicos, incluyendo los siguientes:

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas, incendios, lesiones personales o exposición a un exceso de energía de microondas:

- Lea todas las instrucciones antes de utilizar el aparato.
- Lea y siga las instrucciones específicas: "PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN A ENERGÍA EXCESIVA DE MICROONDAS" que se encuentran en la página 6.
- Este aparato debe estar conectado a tierra. Conéctelo sólo a una toma de corriente con toma de tierra adecuada. Consulte las "INSTRUCCIONES PARA LA CONEXIÓN A TIERRA" que se encuentran en la página 6.
- Instale o ubique este aparato sólo de acuerdo con las instrucciones de instalación suministradas.
- Algunos productos como huevos enteros y recipientes sellados - por ejemplo, frascos de vidrio cerrados - pueden explotar y no deben calentarse en este horno.
- Utilice este aparato sólo para el uso previsto, tal como se describe en el manual. No utilice productos químicos o vapores corrosivos en este aparato. Este tipo de horno está diseñado específicamente para calentar, cocinar o secar alimentos. No está diseñado para uso industrial o de laboratorio.
- **EL CONTENIDO CALIENTE PUEDE CAUSAR QUEMADURAS GRAVES. NO PERMITA QUE LOS NIÑOS UTILICEN EL MICROONDAS.** Tenga cuidado al retirar objetos calientes.
- No utilice este aparato si tiene el cable o el enchufe dañados, si no funciona correctamente o si se ha dañado o caído.
- Este aparato sólo debe ser reparado por personal cualificado. Póngase en contacto con el servicio técnico autorizado más cercano para su revisión, reparación o ajuste.
- No tape ni obstruya las aberturas del aparato.
- No almacene este aparato al aire libre. No utilice este producto cerca del agua, por ejemplo, cerca del fregadero de la cocina, en un sótano húmedo, cerca de una piscina o en un lugar similar.
- No sumerja el cable ni el enchufe en agua.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa o encimera. Cuando limpie las superficies de la puerta y del horno que se juntan al cerrar la puerta, utilice sólo jabones suaves y no abrasivos, o detergente aplicado con una esponja o paño suave.
- Para reducir el riesgo de incendio en la cavidad del horno:
 - No cocine demasiado los alimentos. Preste atención al aparato cuando coloque papel, plástico u otros materiales combustibles dentro del horno para facilitar la cocción.
 - Retire las bridas de alambre de las bolsas de papel o plástico antes de introducir las en el horno.
 - Si el material dentro del horno se enciende, mantenga la puerta del horno cerrada, apague el horno y desconecte el cable de alimentación, o corte la alimentación en el panel de fusibles o disyuntores.
 - No utilice la cavidad para almacenar objetos. No deje productos de papel, utensilios de cocina o alimentos en la cavidad cuando no esté en uso.
- Los líquidos, como el agua, el café o el té, pueden sobrecalentarse más allá del punto de ebullición sin que parezca que están hirviendo. No siempre se produce un burbujeo o ebullición visible al retirar el recipiente del horno microondas. **ESTO PUEDE DAR LUGAR A QUE EL LÍQUIDO MUY CALIENTE HIERVA REPENTINAMENTE CUANDO SE AGITA EL RECIPIENTE O SE INTRODUCE UN UTENSILIO EN EL LÍQUIDO.** Para reducir el riesgo de lesiones a las personas:
 - No sobrecaliente el líquido.
 - Remueva el líquido antes de calentarlo y a mitad del proceso.
 - No utilice recipientes de lados rectos y cuello estrecho.
 - Después de calentar, deje reposar el recipiente en el horno microondas durante un breve espacio de tiempo antes de retirarlo.
 - Tenga mucho cuidado al introducir una cuchara u otro utensilio en el recipiente.
 - No introduzca alimentos o utensilios metálicos de gran tamaño en el horno microondas/tostador, ya que pueden provocar un incendio o riesgo de descarga eléctrica. No limpie con estropajos metálicos. Los trozos pueden desprenderse del estropajo y entrar en contacto con piezas eléctricas, con el consiguiente riesgo de descarga eléctrica.
 - No utilice productos de papel cuando el aparato funcione en modo tostador, freír con aire o convección.
 - No guarde ningún material, excepto los accesorios recomendados por el fabricante, en este horno cuando no esté en uso.
 - No cubra las rejillas ni ninguna otra parte del horno con papel metálico. Esto provocaría un sobrecalentamiento del horno.
 - Limpie las campanas de ventilación con frecuencia
 - No permita que se acumule grasa en la campana o en el filtro.
 - Cuando flamee alimentos bajo la campana, encienda el ventilador.
 - Tenga cuidado al limpiar el filtro de la campana de ventilación. Los productos de limpieza corrosivos, como los limpiadores de hornos a base de lejía, pueden dañar el filtro.
 - Adecuado para su uso sobre aparatos de cocción eléctricos y de gas.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

6 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA

Este aparato debe conectarse a tierra. En caso de cortocircuito, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar un cable de escape para la corriente eléctrica. Este aparato está equipado con un cable y un enchufe con conexión a tierra. El enchufe debe conectarse a una toma de corriente que esté correctamente instalada y conectada a tierra.

ADVERTENCIA

El uso inadecuado de la conexión a tierra puede provocar un riesgo de descarga eléctrica.

Consulte a un electricista o técnico calificado si no comprende completamente las instrucciones de conexión a tierra, o si tiene dudas acerca de si el aparato está correctamente conectado a tierra. Si es necesario utilizar un cable alargador, utilice únicamente un cable alargador de 3 hilos con un enchufe de 3 clavijas con toma de tierra y un receptáculo de 3 ranuras que acepte el enchufe del aparato. El valor nominal marcado del cable alargador debe ser igual o superior al valor nominal eléctrico del aparato.

IMPORTANTE

1. Si tiene alguna duda sobre la conexión a tierra o las instrucciones eléctricas, consulte a un electricista o técnico calificado.
2. Ni Electrolux ni el distribuidor pueden aceptar ninguna responsabilidad por daños al horno microondas o lesiones personales resultantes de no observar los procedimientos correctos de conexión eléctrica.

PELIGRO

Peligro de descarga eléctrica
Tocar algunos de los componentes internos puede causar lesiones personales graves o la muerte. No desmonte este aparato.

ADVERTENCIA

Peligro de descarga eléctrica

El uso inadecuado de la conexión a tierra puede provocar descargas eléctricas. No enchufe el aparato a una toma de corriente hasta que el aparato esté correctamente instalado y conectado a tierra.

- Se suministra un cable de alimentación corto para reducir los riesgos derivados de enredarse o tropezar con un cable más largo.
- Existen cables más largos o alargadores que pueden utilizarse con precaución.
- Si se utiliza un cable largo o un alargador:
 - La capacidad eléctrica marcada del cable o alargador debe ser al menos igual a la capacidad eléctrica del aparato.
 - El alargador debe ser de 3 hilos con toma de tierra.
 - El cable más largo debe colocarse de manera que no caiga sobre la encimera o la mesa, donde los niños puedan tirar de él o tropezar involuntariamente.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

7



Materiales que puede usar en un horno de microondas

Vajilla para dorar	Siga las instrucciones del fabricante. El fondo del plato para dorar debe estar al menos 3/16 pulgadas (5mm) por encima del plato giratorio. El uso incorrecto puede provocar la rotura del plato giratorio.
Vajilla tradicional	Sólo apto para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. No utilice platos agrietados o astillados.
Frascos de vidrio	Quite siempre la tapa. Utilícelos sólo para calentar alimentos. La mayoría de los frascos de vidrio no son resistentes al calor y pueden romperse.
Cristalería	Sólo cristalería de horno resistente al calor. Asegúrese de que no tiene adornos metálicos. No utilice vajilla agrietada o desconchada.
Bolsas de cocción para horno	Siga las instrucciones del fabricante. No cerrar con brida metálica. Haga ranuras para permitir la salida del vapor.
Platos y vasos de papel	Utilícelo sólo para cocinar/calentar a corto plazo. No deje el horno desatendido mientras cocina.
Papel de cocina	Utilícelo para cubrir los alimentos para recalentarlos y absorber la grasa. Utilícelo bajo supervisión sólo para cocinar por periodos cortos.
Papel pergamino	Utilícelo como tapa para evitar salpicaduras o como envoltorio para cocinar al vapor.
Plástico	Sólo apto para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. Deben llevar la etiqueta "Apto para microondas". Algunos recipientes de plástico se ablandan al calentarse el alimento que contienen. Las "bolsas para hervir" y las bolsas de plástico bien cerradas deben rajarse, perforarse o ventilarse según las instrucciones del envase.
Envoltorios de plástico	Sólo apto para microondas. Utilícelo para cubrir los alimentos durante la cocción para retener la humedad. No permita que el envoltorio de plástico toque los alimentos.
Termómetros	Sólo aptos para microondas (termómetros para carne y dulces).
Papel encerado	Utilícelo como tapa para evitar salpicaduras y retener la humedad.


Materiales que debe evitar usar en un horno de microondas

Bandeja de aluminio	Puede provocar arcos eléctricos. Transfiera los alimentos a un plato apto para microondas.
Cartón para alimentos con asa de metal	Puede provocar arcos eléctricos. Coloque los alimentos en un plato apto para microondas.
Utensilios metálicos o con borde metálico	El metal protege los alimentos de la energía de las microondas. El borde metálico puede provocar arcos eléctricos.
Bridas metálicas	Puede provocar arcos eléctricos y causar un incendio en el horno.
Bolsas de papel	Puede provocar un incendio en el horno.
Espuma de plástico	La espuma de plástico puede derretirse o contaminar el líquido del interior cuando se expone a altas temperaturas.
Madera	La madera se secará cuando se utilice en el horno microondas y puede partirse o agrietarse.

NOMBRES DE LAS PARTES DEL HORNO Y ACCESORIOS





Plato giratorio



Anillo giratorio



AJUSTE DEL RELOJ

Ejemplo: ajuste la visualización del reloj a las 9:00



1. Presione el botón  una vez. 
2. Ingrese la hora con los botones numéricos. **9 0 0**
3. Presione el botón START. **START**
+ 30 Sec

AJUSTE DEL RELOJ ON/OFF

Visualización del reloj OFF

1. Presione y mantenga el botón  
2. La hora será visualizada, después de 3 segundos la pantalla se apagará. **OFF**

Visualización del reloj ON

1. Presione y mantenga el botón  durante 3 segundos. 
2. Cuando la pantalla esté encendida (presionar una vez) la hora se visualizará durante 3 segundos. **on**

AJUSTE EL TEMPORIZADOR

Ejemplo: ajuste el temporizador en 5 minutos

1. Presione el botón Timer una vez. **Timer**
2. Ingrese el tiempo deseado usando los botones numéricos. **5 0 0**
3. Presione el botón Timer. **Timer**

La cuenta atrás del temporizador no se detiene, aunque se abra la puerta. Para detener/cancelar el temporizador, pulse el botón Timer una vez. Cuando el temporizador haya alcanzado el final del tiempo programado, oirá unos pitidos que le indicarán que el temporizador se ha cumplido su tiempo.

NOTA

La pantalla volverá a los valores predeterminados transcurridos 15 minutos si se detiene un ciclo de cocción y no se reinicia.

EXTRACTOR ALTO / BAJO / APAGADO

La ventilación de escape elimina el vapor y otros vapores de cocción de la superficie de cocción de la cocina situada debajo del horno microondas.

Para accionar la ventilación de escape, pulse el botón Exhaust High/Low/Off una vez para seleccionar el ajuste de velocidad más alto. Pulse el botón de nuevo para elegir el ajuste de velocidad baja y una tercera vez para apagar la ventilación de escape.



NOTA

Si la temperatura se calienta demasiado alrededor del horno microondas, el ventilador de la campana extractora se encenderá automáticamente en el ajuste BAJO para enfriar el horno. El ventilador se apagará automáticamente cuando las partes internas estén frías. Cuando esto ocurra, el ventilador no podrá apagarse.

ENCENDIDO / APAGADO DE LA LUZ DE SUPERFICIE

Pulse el botón Surface Light On/Off una vez para encender la luz de superficie. Pulse de nuevo el botón para apagar la luz.



10 FUNCIONAMIENTO

BLOQUEO DE CONTROLES

Puede bloquear el panel de control para evitar que el microondas se ponga en marcha accidentalmente o sea utilizado por niños. La función de bloqueo del panel de control es muy útil cuando se limpia el panel de control. El bloqueo evitará la programación accidental al limpiar el panel de control.

Ejemplo: para activar el bloqueo de controles

Mantenga pulsado el botón Stop durante más de 3 segundos. El icono de Bloqueo aparecerá en la ventana de visualización junto con 1 pitido.

STOP
Cancel
Hold 3s to lock

Para desactivar el bloqueo de controles:

Mantenga pulsado el botón Stop durante más de 3 segundos. El icono de Bloqueo desaparecerá en la ventana de visualización.

STOP
Cancel
Hold 3s to lock

USO DE LAS FUNCIONES PROGRAMADAS

1 2 3

El calentamiento o la cocción por microondas pueden ajustarse rápidamente a un nivel de potencia del 100% durante 1, 2 o 3 minutos. Utilice las teclas numéricas 1, 2 o 3 para elegir los minutos de cocción deseados (esta opción sólo funcionará utilizando las teclas numéricas 1, 2 o 3):

Ejemplo: para calentar rápidamente durante 2 minutos al 100% de potencia:

Pulse el botón numérico 2 para seleccionar los minutos de cocción deseados. **2**

→ NOTA

la función Ready Set no puede ajustarse cuando se utiliza la función Defrost (by weight) (Descongelar (por peso)).

→ NOTA

"Food" (Comida) se mostrará en pantalla si no se selecciona un ciclo de cocción de inicio rápido en los 5 minutos siguientes a la introducción de alimentos en el microondas. Debe abrir y volver a cerrar la puerta para borrar "Food" de la pantalla.

CALENTAR CON UN NIVEL DE POTENCIA ELEVADO

Ejemplo: calentar durante 5 minutos al 100% de potencia:

1. Presione el botón Time Cook. Time Cook
2. Utilice los botones numéricos para introducir el tiempo de calentamiento deseado (el tiempo de cocción puede ajustarse hasta 99 minutos y 99 segundos). 5 0 0
3. Pulse el botón START **START**
+ 30 Sec

Cuando el calentamiento haya finalizado oírás unos pitidos y "End" (Fin) aparecerá en pantalla.

CALENTAR CON NIVELES DE POTENCIA MÁS BAJOS

Utilizar el nivel de potencia más alto para calentar los alimentos no siempre da los mejores resultados cuando algunos tipos de alimentos necesitan una cocción más lenta, como los asados, los productos horneados o las natillas. Su horno dispone de otros nueve niveles de potencia que puede elegir.

Ejemplo: calentar durante 4 minutos al 70% de potencia:

1. Presione Time Cook Time Cook
2. Utilice los botones numéricos para introducir el tiempo de calentamiento deseado (el tiempo de cocción puede ajustarse hasta 99 minutos y 99 segundos). 4 0 0
3. Pulse el botón Nivel de potencia una vez para el nivel de potencia 10 (100% de potencia). Power Level
4. Utilice la tecla numérica para cambiar el nivel de potencia a 7. En la pantalla aparece P-70 (70 % de potencia). 7
5. Presione el botón START **START**
+ 30 Sec

Cuando el calentamiento haya finalizado oírás unos pitidos y aparecerá "End" (Fin) en la pantalla.

CALENTAMIENTO CON VARIAS FASES DE COCCIÓN

Para obtener los mejores resultados, algunas recetas de microondas requieren diferentes niveles de potencia o diferentes duraciones de cocción. Su microondas puede estar ajustado para cambiar

FUNCIONAMIENTO 11

de una etapa a otra automáticamente (2 etapas como máximo).

Ejemplo: para cocinar alimentos durante 3 minutos al 80% de potencia y, a continuación, al 50% durante 6 minutos y 30 segundos:

1. Pulse Time Cook.	Time Cook
2. Utilice los botones numéricos para introducir el tiempo de calentamiento para la 1ª etapa (el tiempo de cocción puede ajustarse hasta 99 minutos y 99 segundos).	3 0 0
3. Pulse el botón Power Level una vez.	Power Level
4. Utilice las teclas numéricas para introducir el nivel de potencia para la 1ª etapa. En la pantalla aparece P-80 (80 % de potencia).	8
5. Pulse el botón Time Cook para la 2ª fase.	Time Cook
6. Utilice los botones numéricos para introducir el tiempo de calentamiento de la 2ª fase (puede ajustarse hasta 99 minutos y 99 segundos).	6 3 0
7. Pulse el botón Power Level para la 2ª etapa.	Power Level
8. Utilice la tecla numérica para introducir el nivel de potencia para la 2ª etapa. En la pantalla aparece P-50 (50 % de potencia).	5
9. Presione el botón START	START + 30 Sec

Cuando el calentamiento haya finalizado oírás unos pitidos y aparecerá "End" (Fin) en la pantalla.

→ NOTA

El nivel de potencia debe programarse siempre para la primera etapa.

USO DE LA TECLA DETENER/CANCELAR

Esta función le permitirá detener o cancelar rápidamente el proceso de cocción.

1. Pulse el botón Stop para:
2. Borrar si ha introducido información incorrecta.
3. Cancelar el proceso de ajuste del temporizador
4. Pulse el botón una vez para pausar temporalmente el horno durante la cocción. (Pulse de nuevo el botón START para reanudar la cocción).
5. Regresar la hora del día (reloj) a la pantalla después de completar el ciclo de cocción.
6. Cancelar un programa durante la cocción pulse dos veces

STOP
Cancel
Hold 3s to lock

START
+ 30 Sec

USO DE LA TECLA +10 SEC /+ 30 SEC

Esta función le permitirá iniciar o añadir rápidamente 10 o 30 segundos

Pulse el botón +10 sec/+30 sec para: +10 Seg / +30 Seg

1. Iniciar la cocción programada.
2. Iniciar la cocción durante 10 segundos/30 segundos a un nivel de potencia del 100%.
3. Prolongue el tiempo de cocción en múltiplos de 10 segundos/30 segundos cada vez que pulse este botón durante la cocción con microondas.

Ejemplo: para añadir 1 minuto de tiempo de cocción durante la cocción 100% en microondas :

1. Pulse el botón +10 sec/+30 sec para: + 30 Sec

→ NOTA

"Food" (Comida) se mostrará si se pulsa un ciclo de cocción de inicio rápido o la tecla + 10 Sec / +30 Sec más de 5 minutos después de que la puerta del horno microondas esté cerrada. Debe abrir y volver a cerrar la puerta para borrar "Food" de la pantalla.

AJUSTE DEFROST (BY WEIGHT) (DESCONGELAR (POR PESO))

Ejemplo: para descongelar 1 lb. de alimentos con el nivel de potencia y el tiempo de cocción predeterminados determinados automáticamente:

12 FUNCIONAMIENTO

1. Pulse el botón Defrost una vez. 0.0 aparecerá en la pantalla. Defrost
2. Utilice los botones numéricos para introducir el peso de los alimentos a descongelar en libras (10 = 1.0lb.) Puede introducir cualquier peso de 0.1 a 6.0lbs. 1 0
3. Pulse el botón START. START
+ 30 Sec

Cuando la descongelación haya finalizado oirá unos pitidos y aparecerá "End" (Fin).

➔ NOTA

La cantidad de peso debe ser una entrada válida para que esta función se inicie. Una entrada de peso válida es de 0,1 a 6,0 libras.

AJUSTAR DESCONGELACIÓN (POR TIEMPO)

Ejemplo: para descongelar alimentos con el nivel de potencia predeterminado del 30 durante 5 minutos:

1. Pulse dos veces el botón Desfrost. 0.00 aparecerá en la pantalla. Defrost
2. Utilice los botones numéricos para introducir el tiempo de descongelación deseado (el tiempo de descongelación puede ajustarse hasta 99 minutos y 99 segundos). 5 0 0
3. Pulse el botón START. START
+ 30 Sec

Cuando el calentamiento haya finalizado, oirá unos pitidos y aparecerá "End" (Fin) en la pantalla.

➔ NOTA

No es posible modificar los niveles de potencia tanto para el descongelamiento (por peso) como para el descongelamiento (por tiempo), ya que el rendimiento del mismo se vería afectado negativamente.

NOTAS ESPECIALES PARA DESCONGELAMIENTO POR TIEMPO

- Después de presionar la tecla START, la pantalla exhibirá una cuenta tiempo de descongelación restante. El horno emitirá un pitido durante el ciclo de descongelación. En este momento abra la puerta y gire los alimentos si es necesario y retire las porciones que ya se hayan descongelado. Pulse la tecla START para reanudar el ciclo de descongelación.
- Cuando el calentamiento haya finalizado oirá unos pitidos.

CONSEJOS DE DESCONGELACIÓN

- Cuando utilice la función de descongelar por peso, el peso introducido debe ser siempre libras (las entradas válidas van de 0,1 a 6,0 libras).
- Utilice las funciones de descongelar por peso y descongelar por tiempo sólo para alimentos crudos. La descongelación da mejores resultados cuando los alimentos a descongelar están a un mínimo de 0°F (0°C). Si el alimento ha sido almacenado en un refrigerador-congelador que no mantiene una temperatura de 5°F o inferior, programe siempre un peso de alimento menor o un tiempo de cocción menor para evitar que el alimento se cocine.
- Si el alimento congelado se almacena fuera del congelador durante un máximo de 20 minutos, introduzca un peso o un tiempo de cocción reducidos.
- La forma del paquete alterará el tiempo de descongelación. Los paquetes de alimentos rectangulares poco profundos se descongelan más rápidamente que un bloque de alimentos congelado en profundidad.
- Separe los trozos cuando empiecen a descongelarse. Los alimentos congelados y separados se descongelan mejor.
- Proteja las zonas calientes de los alimentos con trozos pequeños de papel de aluminio si empiezan a calentarse.
- Puede utilizar pequeños trozos de papel de aluminio para proteger alimentos como las alas de pollo, las puntas de las patas y las colas de pescado, pero no permita que el papel toque las paredes de la cavidad del horno durante la descongelación.

SUGERENCIAS DE DESCONGELACIÓN PARA CARNES

Para obtener los mejores resultados, lea estas sugerencias cuando descongele carnes.

Carne	Cantidad normal	Sugerencia
Asar carne de vacuno o cerdo	De 2,5 a 6 lbs. (40 a 96 oz.)	Empiece colocando los alimentos con la grasa hacia abajo. Después de cada etapa, de la vuelta a los alimentos y cubra las partes calientes con tiras estrechas de papel de aluminio. Deje reposar tapado durante 15-30 minutos.

Filetes, chuletas o pescado	De 0,5 a 3 lbs. (de 8 a 48 oz.)	Después de cada etapa, reorganice los alimentos. Si hay trozos de comida calientes o descongelados, protéjalos con trozos planos y estrechos de papel de aluminio. Retire los alimentos que estén casi descongelados. Déjelos reposar tapados de 5 a 10 minutos.
Carne picada	0,5 a 3 lbs. (8 a 48 oz.)	Después de cada etapa, retire los trozos de comida que estén casi descongelados. Déjelos reposar tapados con papel de aluminio de 5 a 10 minutos.
Pollo entero	De 2,5 a 6 lbs. (de 40 a 96 oz.)	Retire los menudillos antes de congelar las aves. Comience la descongelación con la pechuga hacia abajo. Después de la 1ª fase, dé la vuelta al pollo y cubra las partes calientes con tiras estrechas de papel de aluminio. Después de la 2ª fase, vuelva a cubrir las partes calientes con tiras estrechas de papel de aluminio. Déjelo reposar tapado de 30 a 60 minutos en el frigorífico.
Trozos de pollo	0,5 a 3 lbs. (8 a 48 oz.)	Después de cada etapa, reorganice o retire los trozos de comida que estén casi descongelados. Deje reposar durante 10-20 minutos.

RECALENTAR

La función de recalentamiento ofrece 3 ajustes preestablecidos rápidos en función del tamaño de la ración para recalentar para su comodidad.

Ejemplo: para recalentar 24 onzas de comida.

1. Pulse el botón Reheat 3 veces (consulte tabla de categorías de recalentamiento) para recalentar 24oz. de comida. 24oz aparecerá en la pantalla.

Reheat

2. Presione el botón START

START
+ 30 Sec

Categoría de recalentamiento	Pulse	Pantalla
8 onzas de alimento	Una vez	8 oz
16 onzas de comida	2 veces	16 oz
24 onzas de comida	3 veces	24 oz

DERRETIR / ABLANDAR

El horno utiliza baja potencia para derretir y ablandar artículos.

Consulte la siguiente tabla.

Ejemplo: para derretir 8 onzas de Queso Crema.

1. Pulse el botón Melt/Softn (Melt/Softewn) 4 veces para recalentar 8 onzas de comida. Aparecerá So-4 en la pantalla (consulte la tabla de categorías de Derretir/Ablandar).
Melt Soften
2. Luego presione los botones numéricos, el peso aparecerá en la pantalla.
3. Presione el botón START
START
+ 30 Sec

CATEGORÍA DERRETIR / ABLANDAR

PRESIONAR	PANTALLA	CATEGORÍA	CANTIDAD	BOTÓN NUMÉRICO
Melt Soften x 1	So-1	MANTEQUILLA	1 barra 2 barras	1 2
Melt Soften x 2	So-2	CHOCOLATE	2 oz. 4 oz. 8 oz.	1 2 3
Melt Soften x 3	So-3	HELADO	1 pinta 1,5 litros	1 2
Melt Soften x 4	So-4	QUESO CREMA	3 oz. 8 oz.	1 2

14 FUNCIONAMIENTO

NIVELES DE POTENCIA SUGERIDOS PARA COCINAR

Los 10 niveles de potencia disponibles con este microondas le ayudarán a ajustarse a la potencia más adecuada para el tipo de alimento que esté preparando. Como con cualquier preparación de alimentos en el microondas, lo mejor es seguir las instrucciones de microondas que están impresas en el envase de los alimentos.

En la tabla siguiente se indican los niveles de potencia sugeridos para los distintos tipos de alimentos que puede preparar en el microondas.

Nivel de potencia	Salida de microondas	Utilizar para
10 Alto	100 %	<ul style="list-style-type: none"> Hervir agua. Cocer carne picada. Hacer caramelos. Cocinar frutas y verduras frescas. Cocinar pescado y aves. Precalentar un plato para dorar. Recalentar bebidas. Cocinar lonchas de tocino.
9	90 %	<ul style="list-style-type: none"> Recalentar la carne en rodajas rápidamente. Saltear las cebollas, el apio y los pimientos verdes.
8	80 %	<ul style="list-style-type: none"> Recalentar en general. Cocinar huevos revueltos.
7	70 %	<ul style="list-style-type: none"> Cocinar panes y productos a base de cereales. Cocinar platos de queso y ternera. Tartas, magdalenas, brownies y cupcakes.

6	60 %	<ul style="list-style-type: none"> Cocinar pasta
5	50 %	<ul style="list-style-type: none"> Cocinar carnes y aves enteras. Cocinar natillas. Cocinar costillas, asado de costilla y asado de solomillo.
4	40 %	<ul style="list-style-type: none"> Cocinar cortes de carne menos tiernos. Recalentar alimentos envasados congelados.
3	30 %	<ul style="list-style-type: none"> Descongelar carne, aves y mariscos. Cocinar pequeñas cantidades de comida. Terminar de cocinar guisos, estofados y algunas salsas.
2	20 %	<ul style="list-style-type: none"> Ablandar mantequilla y queso fresco. Calentar pequeñas cantidades de alimentos.
1	10 %	<ul style="list-style-type: none"> Ablandar helado. Levantar masa de levadura.

SUGERENCIAS PARA OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS

Para ayudarle a obtener los mejores resultados posibles de su horno microondas, lea las siguientes sugerencias;

• Temperatura de conservación

Los alimentos sacados del congelador o del frigorífico tardan más en cocinarse que los mismos alimentos a temperatura ambiente.

• El tamaño

Los alimentos pequeños se cocinan más rápido que los grandes.

Los trozos similares en tamaño y forma se cocinarán más uniformemente cuando se cocinen juntos. Para obtener resultados más uniformes, reduzca los niveles de potencia cuando cocine trozos grandes de alimentos.

• Humedad natural

Los alimentos muy húmedos se cocinan de manera más uniforme porque la energía de microondas calienta las moléculas de agua de manera muy eficiente.

• Remover

Remueva alimentos como guisos y verduras desde el exterior hacia el centro para distribuir el calor de forma más uniforme. Esto permitirá que los alimentos se cocinen más rápido. No es necesario remover constantemente.

• Dar la vuelta a los alimentos

Dele la vuelta a alimentos como chuletas de cerdo, asados o coliflores enteras a mitad del tiempo de cocción. Esto ayudará a exponer todos los lados por igual a la energía de las microondas.

• Colocación de los alimentos

Coloque las zonas delicadas de los alimentos, como las puntas de los espárragos, hacia el centro de la bandeja giratoria.

• Disposición de los alimentos

Coloque los alimentos de forma irregular, como trozos de pollo o salmón, con las partes más gruesas o carnosas hacia el exterior de la bandeja giratoria.

• Dejar reposar la comida

Después de sacar la comida del microondas, cúbrala con papel de aluminio o con una tapa de cacerola y déjela reposar para que termine de cocinarse. La duración del tiempo de reposo depende de la densidad y la superficie de los alimentos.

• Envolver en papel de cocina o papel encerado

Los bocadillos y muchos otros alimentos que contienen pan precocido deben envolverse antes de introducirlos en el microondas para evitar que se sequen mientras se calientan.

PALOMITAS DE MAÍZ

PRECAUCIÓN

NO deje el horno microondas desatendido mientras hace prepara palomitas de maíz.

La función de palomitas de maíz le permite preparar 3 bolsas diferentes de palomitas de maíz para microondas envasadas comercialmente. Utilice la tabla siguiente para determinar el ajuste que debe utilizar.

Cantidad	Presione el botón "Popcorn"
3,3 oz. (predeterminado)	Una vez
3,0 oz	2 veces
1,75 oz.	3 veces

Ejemplo: para hacer preparar automáticamente una bolsa de palomitas de 3,0 oz.

1. Presione el botón Popcorn 2 veces 

2. Pulse el botón START.

El microondas emitirá un pitido cuando terminado.

START
+ 30 Sec

PATATAS

La función de patatas permite cocinar automáticamente 1, 2, 3 o 4 patatas (tiempos de cocción basados en 8 a 36 oz.). Utilice la tabla siguiente para determinar el ajuste que debe utilizar.

Cantidad	Pulse el botón Potato
1 patata (predeterminada)	Una vez
2 patatas	2 veces
3 patatas	3 veces
4 patatas	4 veces

Ejemplo: para cocer automáticamente 1 patata

1. Presione el botón Potato una vez. 

2. Pulse el botón START.
El microondas emitirá un pitido cuando terminado.

START
+ 30 Sec

NOTA

- Antes de cocerlas, pincharlas varias veces con un tenedor.
- Después de la cocción, dejar reposar las patatas durante 5 minutos.

BEBIDA

La función de bebidas calienta 1 ó 2 tazas de bebida. Utilice la tabla siguiente para determinar el ajuste que debe utilizar.

Cantidad	Presione el botón Beverage
1 taza (alrededor de 8 oz.)	Una vez
2 tazas (alrededor de 16 oz.)	2 veces

16 FUNCIONAMIENTO

Ejemplo: para calentar 1 taza de una bebida.

1. Pulse el botón Bebida una vez. Beverage
2. Pulse el botón START.
El microondas emitirá un pitido cuando haya terminado. **START**
+ 30 Sec



AJUSTE DEL SONIDO

Bajar, subir o apagar el sonido

Dispone de señales acústicas para guiarle cuando ajuste y uso de su horno.

- Sonará un tono de programación cada vez que toque un botón.
- Dos tonos señalan el final de la cuenta atrás del temporizador de cocina.
- Dos tonos señalan el final de un ciclo de cocción.

Ejemplo: desactivar la señal acústica:



1. Presione el botón  una vez. 
2. Aparecerá op-1 y será necesario pulsar START para seleccionar. **START**
+ 30 Sec
3. Lo/ nor/ HI /oFF se desplaza automáticamente cada 2 segundos por cada selección.
4. Pulse el botón START para confirmar cuando el LED muestre OFF. **START**
+ 30 Sec

→ NOTA

Cuando finalice el ciclo de cocción, se mostrará END y sonará la señal acústica si el sonido está activado.

AJUSTE PESO IB/KG

Ejemplo: ajustar el peso entre libras y kilogramos:

1. Presione el botón  dos veces vez. 
2. Aparecerá op-2 y será necesario pulsar START para seleccionar. **START**
+ 30 Sec
3. l/b/kg se desplazan automáticamente cada 2 segundos por cada selección.
4. Pulse el botón START para confirmar cuando el LED muestre OFF. **START**
+ 30 Sec



→ NOTA

Si la pantalla muestra kg, al pulsar el botón START se seleccionarán los controles del horno en kg.

Ajuste del modo Demo

Ejemplo: activar el modo Demo

Suponga que desea activar el modo Demo. Si el modo Demo está en activado, las funciones de programación funcionarán en un modo de cuenta atrás rápida sin potencia de cocción.

1. Presione el botón  dos veces vez. 
2. Aparecerá op-3 y será necesario pulsar START para seleccionar. **START**
+ 30 Sec
3. l/b/kg se desplazan automáticamente cada 2 segundos por cada selección.
4. Pulse el botón START para confirmar cuando el LED muestre OFF. **START**
+ 30 Sec

→ NOTA

Si la pantalla muestra OFF, al pulsar el botón START se desactivará el modo de demostración.

Si la pantalla muestra on, al presionar el START se seleccionará el modo de demostración activado. La pantalla se ilumina en secuencia: SEE MENU → PRESS START → TIMER → COOK → DEFR. → LOCK

Solución de problemas

Compruebe su problema utilizando la tabla siguiente y pruebe las soluciones para cada problema. Si el horno microondas sigue sin funcionar correctamente, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado más cercano.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN POSIBLE
El horno no arranca	<ul style="list-style-type: none"> • El cable eléctrico del horno no está enchufado. • La puerta está abierta. • Se ha ajustado un programa incorrecto. 	<ul style="list-style-type: none"> • Conecte el enchufe a la toma de corriente. • Cierre la puerta y vuelva a intentarlo. • Compruebe las instrucciones.
Arcos o chispas	<ul style="list-style-type: none"> • Se utilizaron materiales que debían evitarse en el horno microondas. • El horno funciona cuando está vacío. • Los alimentos derramados permanecen en la cavidad. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilice únicamente utensilios de cocina aptos para microondas. • No utilizar con el horno vacío. • Limpie la cavidad con una toalla húmeda.
Alimentos cocinados de forma desigual	<ul style="list-style-type: none"> • Se han utilizado materiales que deben evitarse en el horno microondas. • Los alimentos no se descongelan completamente. • El tiempo de cocción o el nivel de potencia no son adecuados. • Los alimentos no se giran o remueven. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilice únicamente utensilios de cocina aptos para microondas. • Descongele completamente los alimentos. • Utilice el tiempo de cocción potencia. • Gire o remueva los alimentos.
Alimentos poco hechos	<ul style="list-style-type: none"> • El tiempo de cocción y el nivel de potencia no son adecuados. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilice el tiempo de cocción y el nivel de potencia correctos.
Descongelación incorrecta	<ul style="list-style-type: none"> • Se han utilizado materiales que deben evitarse en el horno microondas. • Los alimentos no se descongelan completamente. • Los orificios de ventilación del horno están restringidos. • El tiempo de cocción o el nivel de potencia no son adecuados. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilice únicamente utensilios de cocina aptos para microondas. • Descongele completamente los alimentos. • Compruebe que los orificios de ventilación del horno no estén obstruidos. • Utilice el tiempo de cocción y el nivel de potencia correctos.
El horno no arranca	<ul style="list-style-type: none"> • Se utilizaron materiales que deben evitarse en el horno microondas. • El tiempo de cocción y el nivel de potencia no son adecuados. • Los alimentos no se giran ni se remueven. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilice únicamente utensilios de cocina aptos para microondas. • Utilice el tiempo de cocción y el nivel de potencia correctos. • Gire o remueva los alimentos.

18 LIMPIEZA Y CUIDADO

Desconecte el cable de alimentación o deje la puerta abierta para desactivar el horno durante la limpieza. Desconecte el cable de alimentación antes de sustituir los filtros y las luces.

EXTERIOR

La superficie exterior es de acero con recubrimiento previo y plástico.

Limpie el exterior con jabón suave y agua; enjuague y seque con un paño suave. No utilice ningún tipo de limpiador doméstico o abrasivo.

PUERTA

Limpie la ventana por ambos lados con un paño suave para eliminar cualquier derrame o salpicadura. Las partes metálicas serán más fáciles de mantener si se limpian frecuentemente con un paño suave. Evite el uso de aerosoles y otros limpiadores fuertes, ya que pueden manchar, dejar rayas o deslustrar la superficie de la puerta.

EASY CARE™ ACERO INOXIDABLE/ SMUDGE.PROOF™ ACERO INOXIDABLE / ACERO INOXIDABLE NEGRO (algunos modelos)

Su horno microondas (algunos modelos) puede tener un acabado o revestimiento de Acero Inoxidable. Limpie el acero inoxidable con agua jabonosa tibia usando una esponja o paño limpio. Enjuague con agua limpia y seque con un paño suave y limpio. NO utilice limpiadores comprados en tiendas como limpiadores de acero inoxidable o cualquier otro tipo de limpiador que contenga abrasivos, cloruros, cloro o amoníaco. Se recomienda utilizar jabón suave para vajilla y agua o una solución 50/50 de agua y vinagre.

PANEL DE CONTROL TÁCTIL

Limpie con cuidado el panel de control táctil. Si el panel de control se ensucia, abra la microondas antes de limpiarlo. Limpie el panel con un paño ligeramente humedecido con agua solamente. Seque con un paño suave. No frote ni utilice ningún tipo de limpiadores químicos. Cierre la puerta y toque STOP/ CANCEL

INTERIOR

La limpieza es fácil porque se genera poco calor a las superficies interiores. Para limpiar las superficies interiores, limpie con un paño suave y agua tibia. NO UTILICE LIMPIADORES ABRASIVOS O FUERTES NI PAÑOS ABRASIVOS.

Para suciedad más resistente, utilice bicarbonato sódico o un jabón suave; aclare a fondo con agua caliente. La rejilla redonda y el estante pueden limpiarse con agua con agua caliente y jabón, aclarar y secar.

CUBIERTA DE LA GUÍA DE ONDAS

La cubierta de la guía de ondas se encuentra en el lado derecho de la cavidad del horno microondas. Está hecha de mica, por lo que requiere un cuidado especial. Mantenga limpia la cubierta de la guía de ondas para asegurar un buen funcionamiento del horno microondas. Limpie cuidadosamente con un paño húmedo las salpicaduras de alimentos de la superficie de la cubierta inmediatamente después de que se produzcan. Las salpicaduras acumuladas pueden sobrecalentarse y causar humo o posiblemente incendiarse. NO RETIRE LA CUBIERTA DE LA GUÍA DE ONDAS.

ELIMINACIÓN DE OLORES

Ocasionalmente, puede quedar olor a cocción en el horno de microondas. Para eliminarlo, combine 1 taza de agua, la cáscara rallada y el jugo de 1 limón en una taza medidora de vidrio de 2 tazas. Hervir durante varios minutos utilizando el 100% de potencia. Dejar reposar en el horno microondas hasta que se enfríe. Limpiar el interior con un paño suave.

PLATAFORMA GIRATORIA/SOPORTE DE LA PLATAFORMA GIRATORIA

El plato giratorio y el soporte del plato giratorio se pueden desmontar para facilitar su limpieza. Lávelos con agua jabonosa suave; para las manchas difíciles, utilice un limpiador suave y un estropajo no abrasivo. También se pueden lavar en el lavavajillas. Utilice la rejilla superior del lavavajillas. El eje del motor del plato giratorio no está sellado, por lo que el exceso de agua o los derrames deben limpiarse inmediatamente.

Desconecte el cable de alimentación o deje la puerta abierta para desactivar el horno durante la limpieza. Desconecte el cable de alimentación antes de sustituir los filtros y las luces.

LIMPIEZA DE LOS FILTROS DE GRASA


Los filtros de escape de ventilación del horno deben retirarse y limpiarse con frecuencia; por lo general, al menos una vez al mes.

Filtro de escape de ventilación número de pieza 5304478913.


Para pedir piezas llame al 800-599-7569.

⚠ PRECAUCIÓN


Para evitar el riesgo de lesiones personales o daños materiales, no utilice la campana extractora sin los filtros correctamente colocados.



- Para extraer los filtros de ventilación de grasa, deslice el filtro hacia atrás. A continuación, tire del filtro hacia abajo y empujelo hacia el otro lado. El filtro caerá hacia fuera. Repita el procedimiento para el segundo filtro.



- Sumerja los filtros antigrasa en agua caliente con un detergente suave. Aclárelos bien y agítelos para secarlos o lávelos en el lavavajillas. No utilice amoníaco. El aluminio del filtro se corroerá y oscurecerá.




- Para reinstalar el filtro de ventilación de grasa, deslícelo en la ranura lateral, luego empuje hacia arriba y hacia el horno para bloquearlo. Vuelva a instalar el segundo filtro siguiendo el mismo procedimiento.

SUSTITUCIÓN DE LA LUZ DE SUPERFICIE


⚠ PRECAUCIÓN

Para evitar el riesgo de lesiones personales o daños materiales, utilice guantes al sustituir las bombillas.

- Desenchufe el horno microondas o desconecte la alimentación en el disyuntor principal.



- Retire la bombilla incandescente antigua y sustitúyala por una bombilla incandescente nueva.



20 LIMPIEZA Y CUIDADO

Desconecte el cable de alimentación o deje la puerta abierta para desactivar el horno durante la limpieza. Desconecte el cable de alimentación antes de sustituir los filtros y las luces.

- Referencia de la bombilla: 5304519338.
- Para pedir piezas llame al 800-599-7569.
- Vuelva a colocar la placa base y fíjela con los tornillos.
- Vuelva a enchufar el microondas a la red eléctrica o conecte la alimentación en el disyuntor principal.


SUSTITUCIÓN DEL FILTRO DE CARBÓN

Filtro de carbón vegetal número de pieza FRPAMRAF.



Para pedir piezas llame al 800-599-7569.

El filtro de carbón cuando se instala en su horno de microondas, se usa para instalaciones sin ventilación y recirculación. El filtro debe cambiarse cada 6 a 12 meses dependiendo del uso.


- Desconecte la alimentación del horno microondas en el panel del disyuntor o desenchufándolo.
- Retire los tornillos de montaje de la rejilla de ventilación.
- Retire la rejilla de ventilación de la unidad.




- Retire el filtro de carbón vegetal empujando la parte superior del filtro hacia dentro y, a continuación, tire de él hacia delante para extraerlo de la unidad.



- Deslice la parte superior del nuevo filtro de carbón vegetal en la zona superior de la cavidad del filtro.




- Presione la parte inferior del filtro de carbón vegetal para colocarlo en la posición correcta.



Desconecte el cable de alimentación o deje la puerta abierta para desactivar el horno durante la limpieza. Desconecte el cable de alimentación antes de sustituir los filtros y las luces.

- Coloque las pestañas inferiores de la rejilla de ventilación en las ranuras y, a continuación, empuje la parte superior de la rejilla de ventilación para colocarla en su sitio.




- Vuelva a colocar los tornillos de la rejilla de ventilación

SUSTITUCIÓN DE LA LUZ DEL HORNO


Retire la rejilla de ventilación (consulte los pasos 1-4 en la sección de sustitución del filtro de carbón).

- Quite el tornillo y retire la cubierta de la lámpara.



- Retire la lámpara incandescente antigua y sustitúyala por una nueva.
- Número de pieza de la lámpara: 5304519338.
- Para pedir piezas llame al 800-599-7569.

- Vuelva a colocar la cubierta de la luz del horno microondas empujándola con cuidado en su lugar (asegúrese de que la lengüeta trasera de la cubierta de la luz esté insertada en la ranura de la parte trasera), vuelva a colocar el tornillo.



- Vuelva a colocar el filtro de carbón vegetal (si está instalado).
Vuelva a colocar la rejilla de ventilación en su sitio (encajando las lengüetas inferior y superior) y vuelva a colocar los tornillos de montaje de la rejilla de ventilación.

22

COMPROBACIÓN DE LLAMADA DE SERVICIO

Compruebe lo siguiente antes de llamar al servicio técnico:

Coloque una taza de agua en un vaso medidor de vidrio en el horno microondas y cierre bien la puerta. Haga funcionar el horno microondas durante un minuto a ALTO 100%.

- A ¿Se enciende la luz del horno microondas? Sí _____ NO _____
- B ¿Funciona el ventilador de refrigeración? (Ponga la mano encima de la pantalla). Sí _____ NO _____
- C ¿Gira el plato giratorio? (Es normal que el plato giratorio gire en ambos sentidos). Sí _____ NO _____
- D ¿Está caliente el agua del microondas? Sí _____ NO _____

Si la respuesta a cualquiera de las preguntas anteriores es "NO", compruebe la toma de corriente, el fusible y/o el disyuntor. Si funcionan correctamente, PÓNGASE EN CONTACTO CON EL CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DE ELECTROLUX MÁS CERCANO. ELECTROLUX.

Un horno microondas nunca debe ser reparado por una persona que "lo haga usted mismo".

NOTA

1. Si la cuenta atrás del tiempo que aparece en la pantalla es muy rápida, compruebe el Modo Demostración en la página 16.
2. Si el horno está programado durante más de 30 minutos a un nivel de potencia del 90 o 100 por ciento, después de los primeros 30 minutos el nivel de potencia se ajustará automáticamente al 80 por ciento de potencia para evitar la sobrecocción.

ESPECIFICACIONES

Voltaje de línea de CA:	Monofásico 120V, 60Hz, sólo CA
Potencia de CA necesaria:	1500W 12.5 amps.
Potencia de salida*:	1000 W
Frecuencia:	2450 MHz (Clase B/Grupo 2)
Dimensiones Exteriores (incluyendo asa):	29.88 "(ancho) x 15.04 "(profundidad) x 16.41" (alto)
Dimensiones de la cavidad:	19.84 "(ancho) x 13.78 "(profundidad) x 9.09 "(alto)
Capacidad del horno microondas***:	1,7 pies cúbicos
Uniformidad de cocción:	Plataforma giratoria
Peso:	Aprox. (neto) 49 lbs, (bruto) 56 lbs
Luz de trabajo/noche:	1*20W Incandescente, el número de pieza es 5304519338
Luz del horno:	1*20W Incandescente, el número de pieza es 5304519338.

* El método normalizado de medición de la potencia en vatios de la Comisión Electrotécnica Internacional es un método de ensayo ampliamente reconocido.

** Se trata de la clasificación de equipos ISM (industriales, científicos y médicos) descrita en la norma internacional Internacional CISPR11.

*** La capacidad interna se calcula midiendo la anchura, la profundidad y la altura máximas. La capacidad real para contener alimentos es menor. De conformidad con las normas establecidas por:

FCC - Autorizado por la Comisión Federal de Comunicaciones.

DHHS - Cumple con la norma del Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS), CFR, Título 21, Capítulo I, Subcapítulo J.



- Este símbolo en la placa de características significa que el producto está homologado por Underwriters Laboratories, Inc.



- Este símbolo en la placa de características significa que el producto está homologado por Underwriters Laboratories, Inc. para su uso en EE.UU. o Canadá.

Su electrodoméstico está cubierto por una garantía limitada de un año. Durante un año a partir de la fecha original de compra, Electrolux pagará todos los costes de reparación o sustitución de cualquier pieza de este electrodoméstico que resulte defectuosa en materiales o mano de obra cuando dicho electrodoméstico se instale, utilice y mantenga de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.

Exclusiones

Esta garantía no cubre lo siguiente:

1. Productos con números de serie originales que hayan sido retirados, alterados o que no puedan determinarse fácilmente.
2. Producto que ha sido transferido de su propietario original a otra parte o retirado fuera de Estados Unidos o Canadá.
3. Óxido en el interior o exterior de la unidad.
4. Los productos adquiridos "tal cual" no están cubiertos por esta garantía.
5. Pérdida de alimentos debido a cualquier avería del frigorífico o congelador.
6. Productos utilizados en un entorno comercial.
7. Llamadas de servicio que no impliquen mal funcionamiento o defectos en materiales o mano de obra, o para aparatos que no sean de uso doméstico ordinario o que se utilicen de forma distinta a las instrucciones proporcionadas.
8. Las llamadas de servicio para corregir la instalación de su aparato o para enseñarle a utilizarlo.
9. Gastos para hacer accesible el electrodoméstico para su mantenimiento, como la retirada de molduras, armarios, estantes, etc., que no forman parte del electrodoméstico cuando se envía de fábrica.
10. Llamadas al servicio técnico para reparar o sustituir bombillas, filtros de aire, filtros de agua, otros consumibles, pomos, tiradores u otras piezas estéticas del aparato.
11. Recargos que incluyen, pero no se limitan a, cualquier llamada de servicio fuera de horario, fin de semana o festivo, peajes, gastos de viaje en ferry o gastos de kilometraje por llamadas de servicio a zonas remotas, incluido el estado de Alaska.
12. Daños en el acabado del aparato o de la vivienda ocasionados durante la instalación, incluidos, entre otros, suelos, armarios, paredes, etc.
13. Daños causados por: servicios realizados por empresas de servicio no autorizadas; uso de piezas que no sean piezas originales Electrolux o piezas obtenidas de personas que no sean empresas de servicio autorizadas; o causas externas como abuso, mal uso, suministro eléctrico inadecuado, accidentes, incendios o casos fortuitos.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS; LIMITACIÓN DE RECURSOS

EL ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO DEL CLIENTE EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA LIMITADA SERÁ LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO SEGÚN LO DISPUESTO EN EL PRESENTE DOCUMENTO. LAS RECLAMACIONES BASADAS EN GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, ESTÁN LIMITADAS A UN AÑO O AL PERIODO MÁS BREVE PERMITIDO POR LA LEY, PERO NO INFERIOR A UN AÑO. ELECTROLUX NO SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS CONSECUENCIALES O INCIDENTALES, TALES COMO DAÑOS A LA PROPIEDAD Y GASTOS INCIDENTALES RESULTANTES DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA LIMITADA ESCRITA O DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA. ALGUNOS ESTADOS Y PROVINCIAS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, O LIMITACIONES EN LA DURACIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS, POR LO QUE ESTAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES PUEDEN NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA ESCRITA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO.

Si necesita asistencia técnica

Conserve el recibo, el comprobante de entrega o cualquier otro registro de pago apropiado para establecer el período de garantía en caso de que se requiera servicio. Si se realiza el servicio, le conviene obtener y conservar todos los recibos. El servicio bajo esta garantía debe obtenerse poniéndose en contacto con Electrolux en las direcciones o números de teléfono indicados a continuación.

Esta garantía sólo se aplica en EE.UU. y Canadá. En los EE.UU., su aparato está garantizado por Electrolux Major Appliances North America, una división de Electrolux Home Products, Inc. En Canadá, su aparato está garantizado por Electrolux Canada Corp. Electrolux no autoriza a ninguna persona a cambiar o añadir ninguna obligación bajo esta garantía.

Las obligaciones de servicio y piezas bajo esta garantía deben ser realizadas por Electrolux o una compañía de servicio autorizada. Las características o especificaciones del producto descritas o ilustradas están sujetas a cambios sin previo aviso.

EE.UU.

1-800-374-4432

Electrolux Home Products,
10200 David Taylor Drive
Charlotte, NC 28262



Electrolux

Canadá

1-800-265-8352

Electrolux Canada Corp.
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario, Canadá

L5V 3E4

Impreso en China

FRIGIDAIRE®

Bienvenido a casa *home*

Nuestra casa es su casa. Visítenos si necesitas ayuda con alguna de estas cosas:



asistencia al propietario



accesorios



mantenimiento



registro

(Consulte su tarjeta de registro para obtener más información).

Frigidaire.com
1-800-374-4432

Frigidaire.ca
1-800-265-8352

PN:16170000A98869